

リユーストナーカートリッジ 取扱い機種一覧(2024年4月現在)



発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
APTi	Z7035/Z7028用トナーカートリッジ	○		Z7035/Z7028
APTi	E870カートリッジ S	○		PowerLaserE870
APTi	E870	○		PowerLaserE870
brother	TN291K	○		HL-3170CDW/MFC-9340CDW/DCP-9020CDW
brother	TN296C	○		HL-3170CDW/MFC-9340CDW/DCP-9020CDW
brother	TN296M	○		HL-3170CDW/MFC-9340CDW/DCP-9020CDW
brother	TN296Y	○		HL-3170CDW/MFC-9340CDW/DCP-9020CDW
brother	TN293BK	○		HL-L3230CDW/MFC-L3770CDW
brother	TN297C	○		HL-L3230CDW/MFC-L3770CDW
brother	TN297M	○		HL-L3230CDW/MFC-L3770CDW
brother	TN297Y	○		HL-L3230CDW/MFC-L3770CDW
brother	TN493BK	○		HL-L8360CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW
brother	TN493C	○		HL-L8360CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW
brother	TN493M	○		HL-L8360CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW
brother	TN493Y	○		HL-L8360CDW/MFC-L8310CDW/MFC-L9570CDW
brother	DR-20J	○		DCP-7010/FAX2810/HL-2040/MFC-7420/MFC-7820N
brother	DR-21J	×		DCP-7030/DCP-7040/MFC-7340/MFC-7840W/HL-2140/HL-2170W
brother	DR-22J	○		HL-2240D/HL-2270DW/MFC-7460DN/DCP-7065DN/DCP-7060D/FAX-7860DW/FAX-2840
brother	DR-23J	○		HL-L2365DW/L2360DN/L2320D/L2300 MFC-L2740DW/L2720W DCP-L2540DW/L2520D FAX-L2700DN
brother	DR-24J	×		HL-L2375DW/HL-L2370DN/HL-L2330D/MFC-L2750DW/MFC-L2730DN/DCP-L2550DW/DCP-L2535D/FAX-L2710DN
brother	DR-51J	○		HL-6180DN/5450DN/5440D MFC-8520DN/8950DW
brother	DR-60J	×		HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW
brother	TN-11J	○		HL-2130
brother	TN-25J	○		DCP-7010/FAX2810/HL-2040/MFC-7420/MFC-7820N
brother	TN-26J	○		DCP-7030/DCP-7040/MFC-7340/MFC-7840W/HL-2140/HL-2170W
brother	TN-27J	○		HL-2240D/HL-2270DW/MFC-7460DN/DCP-7065DN/DCP-7060D/FAX-7860DW/FAX-2840
brother	TN-28J	○		HL-L2365DW/L2360DN/L2320D/L2300 MFC-L2740DW/L2720W DCP-L2540DW/L2520D FAX-L2700DN
brother	TN-29J	○		HL-L2375DW/HL-L2370DN/HL-L2330D/MFC-L2750DW/MFC-L2730DN/DCP-L2535D/FAX-L2710
brother	TN-35J	○		HL-5240/HL-5250DN/HL-5270DN/HL-5280DW/MFC-8460N/MFC8660DN/MFC-8870DW
brother	TN-37J	○		HL-5240/HL-5250DN/HL-5270DN/HL-5280DW/MFC-8460N/MFC8660DN/MFC-8870DW
brother	TN-47J	○		HL-6050DN
brother	TN-43J	○		HL-5340D/HL-5350DN/HL-5380DN/MFC-8380DN/MFC-8890DN
brother	TN-48J	○		HL-5340D/HL-5350DN/HL-5380DN/MFC-8380DN/MFC-8890DN
brother	TN-56J	○		HL-6180DW/5450DN/5440D、MFC-8950DW/8520DN
brother	TN-61J	○		HL-L5100DN/L5200DW/L6400DW/MFC-L5755DW/L6900DW
brother	TN-62J	○		HL-L5100DN/L5200DW/L6400DW/MFC-L5755DW/L6900DW
brother	TN-63J	×		HL-L6400DW/MFC-L6900DW
brother	TN-62JXL	×		HL-L5100DN/L5200DW/L6400DW/MFC-L5755DW/L6900DW
CANON	カートリッジ 040K	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040C	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040M	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040Y	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040H	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040H C	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040H M	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 040H Y	○		LBP712Ci
CANON	カートリッジ 045H K	○		LBP611C/612C/MF632Cdw/MF634Cdw
CANON	カートリッジ 045 C	○		LBP611C/612C/MF632Cdw/MF634Cdw
CANON	カートリッジ 045H M	○		LBP611C/612C/MF632Cdw/MF634Cdw
CANON	カートリッジ 045H Y	○		LBP611C/612C/MF632Cdw/MF634Cdw
CANON	カートリッジ 046 K	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046 C	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046 M	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046 Y	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046H K	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046H C	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046H M	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 046H Y	○		LBP654C/652C/651C MF735Cdw/733Cdw/731Cdw
CANON	カートリッジ 054 BK	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054 C	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054 M	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054 Y	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054H BK	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054H C	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054H M	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
CANON	カートリッジ 054H Y	○		LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
CANON	トナーカートリッジ 055HK	×	残量非表示, 複合機使用不可	LBP664C/LBP662C/LBP661C
CANON	トナーカートリッジ 055HC	×	残量非表示, 複合機使用不可	LBP664C/LBP662C/LBP661C
CANON	トナーカートリッジ 055HM	×	残量非表示, 複合機使用不可	LBP664C/LBP662C/LBP661C
CANON	トナーカートリッジ 055HY	×	残量非表示, 複合機使用不可	LBP664C/LBP662C/LBP661C
CANON	トナーカートリッジ 059(ブラック)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059H(ブラック)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059(シアン)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059H(シアン)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059(マゼンタ)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059H(マゼンタ)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059(イエロー)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	トナーカートリッジ 059H(イエロー)	○		LBP852Ci/LBP851C
CANON	ドラムカートリッジ 053	×		LBP853Ci/LBP852Ci/LBP851C
CANON	カートリッジ 062	×		LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451e/LBP411
CANON	カートリッジ 062H	×	New	LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451e/LBP411
CANON	トナーカートリッジ 071H	×	残量非表示	LBP122 / LBP121 / MF272dw / MF273dw
CANON	トナーカートリッジ 067H(シアン)	○	残量非表示	MF656Cdw/MF654Cdw
CANON	トナーカートリッジ 067H(ブラック)	○	残量非表示	MF656Cdw/MF654Cdw
CANON	トナーカートリッジ 067H(マゼンタ)	○	残量非表示	MF656Cdw/MF654Cdw
CANON	トナーカートリッジ 067H(イエロー)	○	残量非表示	MF656Cdw/MF654Cdw
CANON	トナーカートリッジ 064H(シアン)	×		LBP722Ci / MF832Cdw
CANON	トナーカートリッジ 064H(ブラック)	×		LBP722Ci / MF832Cdw
CANON	トナーカートリッジ 064H(マゼンタ)	×		LBP722Ci / MF832Cdw
CANON	トナーカートリッジ 064H(イエロー)	×		LBP722Ci / MF832Cdw
CANON	カートリッジ 318 Bk	○		LBP7200C/LBP7200CN/LBP7600C
CANON	カートリッジ 318 C	○		LBP7200C/LBP7200CN/LBP7600C
CANON	カートリッジ 318 M	○		LBP7200C/LBP7200CN/LBP7600C
CANON	カートリッジ 318 Y	○		LBP7200C/LBP7200CN/LBP7600C
CANON	カートリッジ 322C	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322Bk	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322M	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322Y	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322 II C	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322 II Bk	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322 II M	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	カートリッジ 322 II Y	○		LBP9100C/LBP9200C/LBP9500C/LBP9510C/LBP9600C/LBP9650Ci
CANON	トナーカートリッジ 331 II Bk	○		LBP7110C/LBP7100C/MF8280Cw/MF8230Cn
CANON	トナーカートリッジ 331シアン	○		LBP7110C/LBP7100C/MF8280Cw/MF8230Cn
CANON	トナーカートリッジ 331マゼンタ	○		LBP7110C/LBP7100C/MF8280Cw/MF8230Cn
CANON	トナーカートリッジ 331イエロー	○		LBP7110C/LBP7100C/MF8280Cw/MF8230Cn
CANON	カートリッジ 335Bk	○		LBP9660Ci/LBP9520C/LBP843Ci/LBP842C/LBP841C
CANON	カートリッジ 335C	○		LBP9660Ci/LBP9520C/LBP843Ci/LBP842C/LBP841C
CANON	カートリッジ 335M	○		LBP9660Ci/LBP9520C/LBP843Ci/LBP842C/LBP841C
CANON	カートリッジ 335Y	○		LBP9660Ci/LBP9520C/LBP843Ci/LBP842C/LBP841C
CANON	カートリッジ 335eブラック	○		LBP9520C/9660Ci/841C/842C/843Ci
CANON	カートリッジ 335eシアン	○		LBP9520C/9660Ci/841C/842C/843Ci
CANON	カートリッジ 335eマゼンタ	○		LBP9520C/9660Ci/841C/842C/843Ci
CANON	カートリッジ 335eイエロー	○		LBP9520C/9660Ci/841C/842C/843Ci
CANON	ドラムカートリッジ 502 Bk	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	ドラムカートリッジ 502 C	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	ドラムカートリッジ 502 M	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	ドラムカートリッジ 502 Y	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	トナー-038K	○		LBP9950Ci/LBP9900Ci
CANON	トナー-038C	○		LBP9950Ci/LBP9900Ci
CANON	トナー-038M	○		LBP9950Ci/LBP9900Ci
CANON	トナー-038Y	○		LBP9950Ci/LBP9900Ci
CANON	トナーカートリッジ 053H(ブラック)	○		LBP853Ci
CANON	トナーカートリッジ 053H(シアン)	○		LBP853Ci
CANON	トナーカートリッジ 053H(マゼンタ)	○		LBP853Ci
CANON	トナーカートリッジ 053H(イエロー)	○		LBP853Ci
CANON	トナーカートリッジ 329Bk	×		LBP7010C
CANON	トナーカートリッジ 329C	×		LBP7010C
CANON	トナーカートリッジ 329M	×		LBP7010C
CANON	トナーカートリッジ 329Y	×		LBP7010C
CANON	トナーカートリッジ 502 Bk	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	トナーカートリッジ 502 C	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	トナーカートリッジ 502 M	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	トナーカートリッジ 502 Y	×		LBP5600/LBP5600SE/LBP5900/LBP5900SE/LBP5610/LBP5910/LBP5910F
CANON	WT-98B	×		LBP5910F/5910/5610/5900SE/5600SE
CANON	カートリッジ 039	○		LBP352i/351i
CANON	カートリッジ 039H	○		LBP352i/351i

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
CANON	カートリッジ041	○		LBP312i/MF521dw
CANON	カートリッジ041H	○		LBP312i/MF521dw
CANON	トナーカートリッジ051	○		LBP161/162/MF262dw/264dw/265dw/266dn/269dw
CANON	トナーカートリッジ051H	○		LBP161/162/MF262dw/264dw/265dw/266dn/269dw
CANON	カートリッジ056L	○	残量非表示、複合機使用不可	LBP322i/LBP321
CANON	カートリッジ056	×		LBP322i/LBP321/MF541dw/MF551dw
CANON	トナーカートリッジ057	○	残量非表示、複合機使用不可	LBP224/221
CANON	トナーカートリッジ057H	×		LBP224/221/MF447dw/MF457dw
CANON	カートリッジ303	○		LBP3000/LBP3000B
CANON	カートリッジ304	○		MF4010/MF4120/MF4130/MF4150/MF4270/MF4680/MF4330d/MF4350d/MF4370dn/MF4380dn/D450
CANON	カートリッジ312	○		LBP3100
CANON	カートリッジ320 420	○		MF6780dw、DPC995、MF417dw
CANON	カートリッジ325	○		LBP6040/6030
CANON	カートリッジ326	○		LBP6200
CANON	カートリッジ328	○		MF4410/MF4420n/MF4430/MF4450/MF4550d/MF4570dn/MF4580dn/MF4750/MF4820d/MF4830d/MF4870dn/MF4890dw
CANON	カートリッジ337	○		MF229dw/226dn/224dw/222dw/216n/249dw/245dw/236n/244dw/242dw
CANON	カートリッジ306	○		MF6570
CANON	FX12	○		L1000
CANON	カートリッジ406	○		DPC960/DPC990
CANON	カートリッジ508	○		LBP3300
CANON	カートリッジ508 II	○		LBP3300
CANON	カートリッジ509	○		LBP3500/LBP3900/LBP3910/LBP3920/LBP3930/LBP3950/LBP3970/LBP3980
CANON	カートリッジ510	○		LBP3410
CANON	カートリッジ510 II	○		LBP3410
CANON	カートリッジ515	○		LBP3310
CANON	カートリッジ515 II	○		LBP3310
CANON	カートリッジ519	○		LBP6300/LBP6600/LBP251/LBP252
CANON	カートリッジ519 II	○		LBP6300/LBP6600/LBP251/LBP252
CANON	カートリッジ524	○		CANON LBP6700/MF511dw、HP LaserJet P3015dn、
CANON	カートリッジ524 II	○		CANON LBP6700/MF511dw、HP LaserJet P3015dn
CANON	カートリッジ527	○		LBP8610/LBP8620/LBP8630
CANON	カートリッジ533H	○		LBP8730i/8720/8710/8710e/8100
CANON	カートリッジ533	○		LBP8730i/8720/8710/8710e/8100
CANON	カートリッジ042	○		LBP443i/442/441/441e
CANON	カートリッジE	○		FC-200/FC-200S/FC-210/FC-220/FC-220S/FC-230/FC-260/FC-280/FC-310/FC-316/FC-330/FC-336/FC-500/FC-520/PC-770/PC-775/PC-950/PC-980
CANON	カートリッジE30	○		FC-200/FC-200S/FC-210/FC-220/FC-220S/FC-230/FC-260/FC-280/FC-310/FC-316/FC-330/FC-336/FC-500/FC-520/PC-770/PC-775/PC-950/PC-980
CANON	EP-25	○		LBP-1210
CANON	EP-26	○		LBP-3200/LBP-3210
CANON	カートリッジU	○		MF3110/3220/5730/5750/5770
CANON	カートリッジ505	○		MF7110/MF7140/MF7140N/MF7140ND/MF7210/MF7240/MF7330/MF7350N/MF7430/MF7450N/MF7455N
CANON	トラムカートリッジ051	○		LBP161/162/MF262dw/264dw/265dw/266dn/269dw
CASIO	B90-TDS-G	○		B9000
CASIO	B95-TS-N	○		SPEEDIA B-9500
EPSON	LPC3K15	×		LP-S9000
EPSON	LPCA3K9	×		LP-S5000/S5300/M5300
EPSON	LPC3K17	○		LP-S8100/S7100/M8040
EPSON	LPC3K17K	○		LP-S8100/S7100/M8040
EPSON	LPC3T33K	○		LP-S7160
EPSON	LPC3T33C	○		LP-S7160
EPSON	LPC3T33M	○		LP-S7160
EPSON	LPC3T33Y	○		LP-S7160
EPSON	LPC3T18C	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T17C	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T18K	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T17K	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T18M	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T17M	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T18Y	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T17Y	○		LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100Z/LP-S7100RZ/LP-S8100/LP-S8100PS
EPSON	LPC3T31BK	○		LP-M8040/LP-S8160
EPSON	LPC3T31C	○		LP-M8040/LP-S8160
EPSON	LPC3T31M	○		LP-M8040/LP-S8160
EPSON	LPC3T31Y	○		LP-M8040/LP-S8160
EPSON	LPC3T37C	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T38C	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T37K	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T38K	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T37M	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T38M	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T37Y	○		LP-S8180/LP-S7180
EPSON	LPC3T38Y	○		LP-S8180/LP-S7180

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
EPSON	LPC3T39C	○		LP-S8180
EPSON	LPC3T39K	○		LP-S8180
EPSON	LPC3T39M	○		LP-S8180
EPSON	LPC3T39Y	○		LP-S8180
EPSON	LPC4T11C	○		LP-S950
EPSON	LPC4T11K	○		LP-S950
EPSON	LPC4T11M	○		LP-S950
EPSON	LPC4T11Y	○		LP-S950
EPSON	LPCA3T12K	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPCA3T12C	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPCA3T11C	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPCA3T12M	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPCA3T11M	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPCA3T12Y	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPCA3T11Y	○		LP-S5000/LP-M5000/LP-M50/LP-S50
EPSON	LPC3T21K	○		LP-S5300/M5300
EPSON	LPC3T21C	○		LP-S5300/M5300
EPSON	LPC3T21M	○		LP-S5300/M5300
EPSON	LPC3T21Y	○		LP-S5300/M5300
EPSON	LPC3T35C	○		LP-S6160
EPSON	LPC3T35K	○		LP-S6160
EPSON	LPC3T35M	○		LP-S6160
EPSON	LPC3T35Y	○		LP-S6160
EPSON	LPC4T9C	×		LP-S820/M720F
EPSON	LPC4T9K	×		LP-S820/M720F
EPSON	LPC4T9M	×		LP-S820/M720F
EPSON	LPC4T9Y	×		LP-S820/M720F
EPSON	LPC3H17	×		LP-S6160/7100/7160/7180/8100/8160/8180/LP-M8040シリーズ*/8170シリーズ*/8180シリーズ*
EPSON	LPB3T20	○		LP-S2000/LP-S3000/LP-S3000R/LP-S3000Z/LP-S3000PS
EPSON	LPB3T21	○		LP-S2000/LP-S3000/LP-S3000R/LP-S3000Z/LP-S3000PS
EPSON	LPB3T22	○		LP-S3500/LP-S3500Z/LP-S3500R/LP-S3500PS/LP-S4200/LP-S4200PS
EPSON	LPB3T23	○		LP-S3500/LP-S3500Z/LP-S3500R/LP-S3500PS/LP-S4200/LP-S4200PS
EPSON	LPB3T24	○		LP-S2200/LP-S3200/LP-S3200Z/LP-S3200R/LP-S3200PS
EPSON	LPB3T25	○		LP-S2200/LP-S3200/LP-S3200Z/LP-S3200R/LP-S3200PS
EPSON	LPA4KUT4	○		LP-1400/LP-2500/LP-S100
EPSON	LPB4T15	○		LP-S120/S120C3/120C9、M120/M120C3/M120C9、M120F/M120FC3/M120FC9
EPSON	LPB4T17	○		LP-S230DN/LP-S230DW/LP-M230FDN/LP-M230FDW
EPSON	LPB3T26	○		LP-S4250/4250PS/3550/3550Z/3550PS
EPSON	LPB3T27	○		LP-S4250/4250PS/3550/3550Z/3550PS
EPSON	LPB3T28	○		LP-S3250/3250Z/3250PS
EPSON	LPB3T29	○		LP-S3250/3250Z/3250PS
EPSON	LPB3T30	×		LP-S3290/3290PS/3290Z/LP-S2290
EPSON	LPB3T31	×		LP-S3290/3290PS/3290Z/LP-S2290
EPSON	LPB3T32	×		LP-S3290/3290PS/3290Z
EPSON	LPB3T33	×		LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Z
EPSON	LPB3T34	×		LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Z
EPSON	LPA4ETC7	○		LP-1400/LP-S100
EPSON	LPB4T11	○		LP-S100
EPSON	LPB4T9	×		LP-S300/LP-S300N
EPSON	LPB4T10	×		LP-S300/LP-S300N
EPSON	LPB4T12	○		LP-S310/LP-S210
EPSON	LPB4T13	○		LP-S310
EPSON	LPB4T24	○		LP-S180DN/180D/280DN/380DN
EPSON	LPB4T25	○		LP-S380DN/S280DN/S180DN/S180D
EPSON	LPB4T26	○		LP-S380DN
EPSON	LPB4T21	○		LP-S440DN
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350904	○		DocuPrint C5000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350615	×		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350443	×		Docu Print C3050
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350812	○		DocuPrint C3350
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350813	○		DocuPrint C3350
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201125	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201129	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201126	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201130	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201127	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201131	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201128	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201132	○		DocuPrint C2250/DocuPrint C3360
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202451K	○		DocuPrint C2450
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202452	○		DocuPrint C2450

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202453	○		DocuPrint C2450
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202454	○		DocuPrint C2450
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201398	○		DocuPrint C3350/DocuPrint C3350s
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201399	○		DocuPrint C3350/DocuPrint C3350s
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201400	○		DocuPrint C3350/DocuPrint C3350s
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201401	○		DocuPrint C3350/DocuPrint C3350s
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202459	○		DocuPrint C3450d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202460	○		DocuPrint C3450d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202461	○		DocuPrint C3450d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202462Y	○		DocuPrint C3450d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203203	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203207	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203204	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203208	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203205	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203209	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203206	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203210	○		DocuPrintC3550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203211	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203215	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203212	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203216	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	C203213	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	C203217	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203214	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203218	×		DocuPrint C2550d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203418	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203410	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203419	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203411	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203412	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203420	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203421	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203413	×		ApeosPort Print C4570 / C5570
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201086	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201090	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201276	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201087	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201091	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201088	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201092	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201089	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201093	×		DocuPrint C1100/DocuPrint C2110
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202677	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202681	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202678	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202682	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202679	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202683	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202680	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202684	×		DocuPrint CP310dw/CP310dw II /CM310z/CM310z II
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202089	×		DocuPrint CP400d/CP400ps
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202090	×		DocuPrint CP400d/CP400ps
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202091	×		DocuPrint CP400d/CP400ps
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202092	×		DocuPrint CP400d/CP400ps
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202054	○		DocuPrint C4000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202055	○		DocuPrint C4000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202056	○		DocuPrint C4000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202057	○		DocuPrint C4000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201688	○		DocuPrint C5000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201689	○		DocuPrint C5000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201690	○		DocuPrint C5000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201691	○		DocuPrint C5000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CWA0731	×		FUJI XEROX DocuPrint C2250/3360/4000d/5000d NEC MultiWriter 9300C/9600C/9950C EPSON LP-S9000
FUJI Film(FUJI Xerox)	CWAA0773	×		DocuPrint C2450 d/C2450 II/C2550 d/C3350/C3450 d/C3450 d II/C3550 d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350245	○		DocuPrint205/DocuPrint255/DocuPrint305
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350760	○		DocuPrint4050
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350761	○		DocuPrint4050
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350871	○		DocuPrint 3100/DocuPrint 3000/DocuPrint 3000s/DocuPrint 3010
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350872	○		DocuPrint 3100/DocuPrint 3000/DocuPrint 3000s/DocuPrint 3010
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203363	○		ApeosPort-VII P4022

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203364	○		ApeosPort-VII P4022
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350515	○		DocuPrint2060/DocuPrint3050
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350516	○		DocuPrint2060/DocuPrint3050
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203090	○		DocuPrint 4400d / 3500d / 3200d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203091	○		DocuPrint 4400d / 3500d / 3200d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203092	○		DocuPrint 4400d / 3500d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT351166	×		DocuPrint 3200d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT350988	○		DocuPrint C4000d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT351060	×		DocuPrint 5100d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT351057	○		DocuPrint P260dw
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT351175	×		DocuPrint P360dw
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT351167	×		DocuPrint 4400d / 3500d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202342	×		DocuPrint 5100d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202074	○		DocuPrint P350d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202078	×		DocuPrint P450d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201199	○		DocuPrint2020
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT202334	○		DocuPrint P260dw
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT200915	○		DocuPrint2000
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT200916	○		DocuPrint2000
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT201696	○		Docu Print P300d
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203113	×		DocuPrint P360 dw
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203114	×		DocuPrint P360 dw
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203532	○		ApeosPrint C320 dw / Apeos C320 z
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203533	○		ApeosPrint C320 dw / Apeos C320 z
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203534	○		ApeosPrint C320 dw / Apeos C320 z
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203535	○		ApeosPrint C320 dw / Apeos C320 z
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203924	×		ApeosPrint 4560 S / 3960 S / 3360S
FUJI Film(FUJI Xerox)	CT203925	×		ApeosPrint 4560 S / 3960 S
FUJITSU	トナーカートリッジCL117ブラック	×		XL-C8365
FUJITSU	トナーカートリッジCL117シアン	×		XL-C8365
FUJITSU	トナーカートリッジCL117マゼンタ	×		XL-C8365
FUJITSU	トナーカートリッジCL117イエロー	×		XL-C8365
FUJITSU	トナーカートリッジCL116A(ブラック)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116B(ブラック)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116A(シアン)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116B(シアン)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116A(マゼンタ)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116B(マゼンタ)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116A(イエロー)	○		XL-C8350
FUJITSU	トナーカートリッジCL116B(イエロー)	○		XL-C8350
FUJITSU	LB109A	○		XL-4360
FUJITSU	LB109B	○		XL-4360
FUJITSU	LB501	○		VSP4530B
FUJITSU	LB320B	○		XL9381
FUJITSU	LB320M	○		XL-9382
FUJITSU	LB321B	○		XL9321
FUJITSU	LB321M	○		XL-9322
FUJITSU	LB317A	○		XL-9280/XL-9281/XL-9310/XL-9311
FUJITSU	LB317B	○		XL-9280/XL-9281/XL-9310/XL-9311
FUJITSU	LB318A	○		XL-9380/XL-9440/XL-9380E/XL-9440E
FUJITSU	LB318B	○		XL-9380/XL-9440/XL-9380E/XL-9440E
FUJITSU	LB319A	○		XL-9320
FUJITSU	LB319B	○		XL-9320
FUJITSU	トナーカートリッジLB322B	○		XL-9450 / XL-9450E
FUJITSU	LB313	○		VSP4620/VSP4620A
FUJITSU	ドラムユニット LB108	×		XL-4280
FUJITSU	ドラムカートリッジLB320	×		XL-9381/9382
FUJITSU	ドラムカートリッジLB321	○		XL-9321/9322
FUJITSU	ドラムカートリッジLB322	×		XL-9450/XL-9450E
FUJITSU	LB108B	×		XL-4280
FUJITSU	トナーLB110B	○		XL4400
FUJITSU	LB111A	○		XL-4340
FUJITSU	LB111B	○		XL-4340
FUJITSU	トナーカートリッジLB112B	○		XL-4405
FUJITSU	トナーカートリッジLB112A	○		XL-4405
FUJITSU	ドラムカートリッジLB112	×		XL-4405
FUJITSU	トナーカートリッジLB323	×	New	XL-8400
HITACHI	PZ26401Aトナーカートリッジ	○		LASER BX2640
HITACHI	PZ26401Bトナーカートリッジ	○		LASER BX2640
HITACHI	PC-PZ2660	○		PRINFINA LASER BZ2660
HITACHI	PC-PZ35501	×		BX3550

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
HP	Q7516A	×		LaserJet5200
IBM	IP1756用タイプA	○		IP1736J/1756J
IBM	IP1756用タイプB	○		IP1736J/1756J
IBM	95F2700	×		5585-G02/5585-H01/5585-H02
IBM	タイプA	○		infoprint1000J/infoprint1316J
IBM	タイプB	○		infoprint1000J/infoprint1316J
JDL	LP28E	○		LP28E/32E
KYOCERA	TK5141K	×		P6130cdn/M6530cdn
KYOCERA	TK5141C	×		P6130cdn/M6530cdn
KYOCERA	TK5141M	×		P6130cdn/M6530cdn
KYOCERA	TK5141Y	×		P6130cdn/M6530cdn
KYOCERA	TK5271K	×		ECOSYS P6230cdn
KYOCERA	TK5271C	×		ECOSYS P6230cdn
KYOCERA	TK5271M	×		ECOSYS P6230cdn
KYOCERA	TK5271Y	×		ECOSYS P6230cdn
KYOCERA	TK591BK	×		FS-C5250DN/ECOSYS P6026cdn
KYOCERA	TK591C	×		FS-C5250DN/ECOSYS P6026cdn
KYOCERA	TK591M	×		FS-C5250DN/ECOSYS P6026cdn
KYOCERA	TK591Y	×		FS-C5250DN/ECOSYS P6026cdn
KYOCERA	TK1161	○		ECOSYS P2040dw
KYOCERA	TK3101	○		LS-2100DN
KYOCERA	TK3161	○		ECOSYS LS-P3045dn/P3145dn
KYOCERA	TK3191	×	残量非表示	ECOSYS P3060dn/P3160dn
KYOCERA	TK451	○		LS-6970DN
KYOCERA	TK7301	○		P4040dn
KYOCERA	TK7311	×		ECOSYS P4140dn
KYOCERA	TK3401	×		ECOSYS PA4500x/ECOSYS MA4500ifx
KYOCERA	TK3431	×		ECOSYS PA46000x
NEC	PR-L9100C-31	○		MultiWriter9100C
NEC	PR-L9100C-35	○		MultiWriter9100C
NEC	PR-L9600C-31	○		MultiWriter9600C
NEC	PR-L9950C-31	○		MultiWriter9950C
NEC	PR-L9010-13(C)	×		Color MultiWriter9010C/9010C2
NEC	PR-L9010C-14(BK)	×		Color MultiWriter9010C/9010C2
NEC	PR-L9010C-12(M)	×		Color MultiWriter9010C/9010C2
NEC	PR-L9010C-11(Y)	×		Color MultiWriter9010C/9010C2
NEC	PR-L9100-13	○		ColorMultiWriter9100C
NEC	PR-L9100-14	○		ColorMultiWriter9100C
NEC	PR-L9100-12	○		ColorMultiWriter9100C
NEC	PR-L9100-11	○		ColorMultiWriter9100C
NEC	PR-L9110C-13 C	○		Color Multi Writter9110C
NEC	PR-L9110C-14 K	○		Color Multi Writer9110C
NEC	PR-L9110C-12 M	○		Color Multi Writer9110C
NEC	PR-L9110C-11 Y	○		Color Multi Writer9110C
NEC	PR-L9160C-13	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-18	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-14	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-19	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-12	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-17	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-11	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9160C-16	○		ColorMultiWriter 9160C
NEC	PR-L9560C-13	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-18	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-14	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-19	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-12	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-17	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-11	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L9560C-16	○		ColorMultiWriter9560C
NEC	PR-L5700C-11	○		NEC MultiWriter5750C/5700C
NEC	PR-L5700C-12	○		NEC MultiWriter5750C/5700C
NEC	PR-L5700C-13	○		NEC MultiWriter5750C/5700C
NEC	PR-L5700C-14	○		NEC MultiWriter5750C/5700C
NEC	PR-L5700-16	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-13	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-17	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-12	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-18	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-11	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700C-19	○		MultiWriter5750C/5700C

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
NEC	PR-L5700-24	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-19	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5700-14	○		MultiWriter5700C/MultiWriter5750C
NEC	PR-L5800C-11Y	○		Color MultiWriter 5800C
NEC	PR-L5800C-12M	○		Color MultiWriter 5800C
NEC	PR-L5800C-13C	○		Color MultiWriter 5800C
NEC	PR-L5800C-14K	○		Color MultiWriter 5800C
NEC	PR-L5900C-19	×		MultiWriter5900C
NEC	PR-L5900C-16	×		MultiWriter5900C
NEC	PR-L5900C-17	×		MultiWriter5900C
NEC	PR-L5900C-18	×		MultiWriter5900C
NEC	PR-L9600C-19	○		MultiWriter9600C
NEC	PR-L9600C-16	○		MultiWriter9600C
NEC	PR-L9600C-17	○		MultiWriter9600C
NEC	PR-L9600C-18	○		MultiWriter9600C
NEC	PR-L9950C-14	○		MultiWriter9950C
NEC	PR-L9950C-13	○		MultiWriter9950C
NEC	PR-L9950C-12	○		MultiWriter9950C
NEC	PR-L9950C-11	○		MultiWriter9950C
NEC	PR-L9100C-33	×		Color MultiWriter 9010C/9100C/9110C/9160C/9560C
NEC	PR-L8300-11	○		MultiWriter8300
NEC	PR-L8300-12	○		MultiWriter8300
NEC	PR-L7200-11	○		MultiWriter 7200
NEC	PR-L7200-12	○		MultiWriter 7200
NEC	PR-L8500-11	○		MultiWriter8200/MultiWriter8200N/MultiWriter8400N/MultiWriter8500N
NEC	PR-L8500-12	○		MultiWriter8200/MultiWriter8200N/MultiWriter8400N/MultiWriter8500N
NEC	PR-L8600-12	○		MultiWriter 8600 / 8700 / 8800
NEC	PR-L8600-31	×		MultiWriter 8600
NEC	PR-L8700-11	○		MultiWriter 8600 / 8700 / 8800
NEC	PR-L8700-12	○		MultiWriter 8700 / 8800
NEC	PR-L8700-31	×		MultiWriter 8700 / 8800
NEC	PR-L4700-12	×		MultiWriter 4700
NEC	PR-L5000-31	×		MultiWriter5000N
NEC	PR-L5140-31	○		MultiWriter5150/5140
NEC	PR-L5350-31	×		MultiWriter5350
NEC	PR-L8700-31	×		MultiWriter 8700 / 8800
NEC	PR-L4700-12	×		MultiWriter 4700
NEC	PR-L5300-12	○		MultiWriter5300
NEC	PR-L5500-12	○		MultiWriter5500
NEC	PR-L5000-11	○		MultiWriter5000N
NEC	PR-L5140-11	○		MultiWriter5150/5140
NEC	PR-L5200-11	○		MultiWriter5200
NEC	PR-L5200-12	○		MultiWriter5200
NEC	PR-L5220-12	○		MultiWriter5220N
NEC	PR-L5350-11	×		MultiWriter 5350
NEC	PR-L5350-12	×		MultiWriter 5350
NEC	PR-L4C150-16	○		Color MultiWriter 4C150 / 4F150
NEC	PR-L4C150-17	○		Color MultiWriter 4C150 / 4F150
NEC	PR-L4C150-18	○		Color MultiWriter 4C150 / 4F150
NEC	PR-L4C150-19	○		Color MultiWriter 4C150 / 4F150
NEC	PR-L3M530-12	×		MultiWriter 3M570 / 3M550 / 3M530
NEC	PR-L3M550-12	×		MultiWriter 3M570 / 3M550
OKI	TC-C3BK1	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	TC-C3BC1	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	TC-C3BM1	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	TC-C3BY1	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	TC-C3BK2	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt
OKI	TC-C3BC2	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt
OKI	TC-C3BM2	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt
OKI	TC-C3BY2	○		C844dnw/C835dnw/C835dnwt
OKI	DR-C3BK	×		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	DR-C3BC	×		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	DR-C3BM	×		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	DR-C3BY	×		C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn
OKI	TNR-C3K K1	×		MC860dtn/MC860dn/C830dn/C810dn-T/C810dn
OKI	TNR-C3K C1	×		MC860dtn/MC860dn/C830dn/C810dn-T/C810dn
OKI	TNR-C3K M1	×		MC860dtn/MC860dn/C830dn/C810dn-T/C810dn
OKI	TNR-C3K Y1	×		MC860dtn/MC860dn/C830dn/C810dn-T/C810dn
OKI	TNR-C3L K2	○		C811dn/C811dn-T/C841dn
OKI	TNR-C3L C2	○		C811dn/C811dn-T/C841dn
OKI	TNR-C3L M2	○		C811dn/C811dn-T/C841dn

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
OKI	TNR-C3L Y2	○		C811dn/C811dn-T/C841dn
OKI	TNR-C3LK2 (複合機仕様)	○		MC883dnwv/883dnw/863dnwv/863dnw/843dvw/843dnw
OKI	TNR-C3LC2 (複合機仕様)	○		MC883dnwv/883dnw/863dnwv/863dnw/843dvw/843dnw
OKI	TNR-C3LM2 (複合機仕様)	○		MC883dnwv/883dnw/863dnwv/863dnw/843dvw/843dnw
OKI	TNR-C3LY2 (複合機仕様)	○		MC883dnwv/883dnw/863dnwv/863dnw/843dvw/843dnw
OKI	TNR-C4K K2	×		C531dn/C511dn/MC562dn
OKI	TNR-C4K C2	×		C531dn/C511dn/MC562dn
OKI	TNR-C4K K2	×		C531dn/C511dn/MC562dn
OKI	TNR-C4K Y2	×		C531dn/C511dn/MC562dn
OKI	TNR-C4J K1	×		C301dn
OKI	TNR-C4J C1	×		C301dn
OKI	TNR-C4J M1	×		C301dn
OKI	TNR-C4J Y1	×		C301dn
OKI	TNR-C4J K1	○		C301dn
OKI	TNR-C4J C1	○		C301dn
OKI	TNR-C4J M1	○		C301dn
OKI	TNR-C4J Y1	○		C301dn
OKI	TC-C4AK2	○		C332dnw/MC363dnw
OKI	TC-C4AC2	○		C332dnw/MC363dnw
OKI	TC-C4AM2	○		C332dnw/MC363dnw
OKI	TC-C4AY2	○		C332dnw/MC363dnw
OKI	TC-C4EK1	×		C650dnw
OKI	TC-C4EC1	×		C650dnw
OKI	TC-C4EM1	×		C650dnw
OKI	TC-C4EY1	×		C650dnw
OKI	EPC-M3A1	○		B810n
OKI	EPC-M3A2	○		B810n
OKI	EPC-M3C1	○		B801n/B821n-T/B841dn
OKI	EPC-M3C2	○		B821n-T/B841dn
OKI	ID-M4E	×		B432dnw/B431dn/B411dn
OKI	TNR-M4E3	○		B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB
OKI	TNR-M4E1	○		B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB
OKI	TNR-M4G1	○		B432dnw
OKI	TNR-M4G2	○		B432dnw
Panasonic	MV-HPRB25A	○		MV-HPML25A
Panasonic	MV-HPRB30A	×		MV-HPML30A
RICOH	C200Bk	○		SP C250L/C250SFL/C260L/C260SFL
RICOH	C200Cyan	○		SP C250L/C250SFL/C260L/C260SFL
RICOH	C200Magenta	○		SP C250L/C250SFL/C260L/C260SFL
RICOH	C200Yellow	○		SP C250L/C250SFL/C260L/C260SFL
RICOH	トナーシアンC220H	○		IPSIO SP C220/IPSIO SP C221SF/IPSIO SP C230L/IPSIO SP C230SFL
RICOH	トナーブラックC220H	○		IPSIO SP C220/IPSIO SP C221SF/IPSIO SP C230L/IPSIO SP C230SFL
RICOH	トナーマゼンタC220H	○		IPSIO SP C220/IPSIO SP C221SF/IPSIO SP C230L/IPSIO SP C230SFL
RICOH	トナーイエローC220H	○		IPSIO SP C220/IPSIO SP C221SF/IPSIO SP C230L/IPSIO SP C230SFL
RICOH	トナーカートリッジ シアン P C300	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ シアン P C300H	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ ブラック P C300	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ ブラック P C300H	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ マゼンタ P C300	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ マゼンタ P C300H	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ イエロー P C300	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーカートリッジ イエロー P C300H	○		P C301/P C301SF
RICOH	トナーシアンC310H	○		IPSIO SP C310/IPSIO SP C301SF/IPSIO SP C320 IPSIO SP C241/IPSIO SP C241SF/IPSIO SP C261
RICOH	トナーブラックC310H	○		IPSIO SP C310/IPSIO SP C301SF/IPSIO SP C320 IPSIO SP C241/IPSIO SP C241SF/SP C261
RICOH	トナーマゼンタC310H	○		IPSIO SP C310/IPSIO SP C301SF/IPSIO SP C320 IPSIO SP C241/IPSIO SP C241SF/SP C261
RICOH	トナーイエローC310H	○		IPSIO SP C310/IPSIO SP C301SF/IPSIO SP C320 IPSIO SP C241/IPSIO SP C241SF/SP C261
RICOH	ドラムユニットC710K	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	ドラムユニットC710C	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	ドラムユニットC710M	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	ドラムユニットC710Y	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	SPドラムユニット ブラック C740	×		SP C740/C750/C751
RICOH	SPドラムユニット カラー(シアン) C740	×		SP C740/C750/C751
RICOH	SPドラムユニット カラー(マゼンタ) C740	×		SP C740/C750/C751
RICOH	SPドラムユニット カラー(イエロー) C740	×		SP C740/C750/C751
RICOH	トナー ブラック P C6000	○		P C6000L
RICOH	トナー ブラック P C6000H	○		P C6000L
RICOH	トナー シアン P C6000	○		P C6000L
RICOH	トナー シアン P C6000H	○		P C6000L
RICOH	トナー マゼンタ P C6000	○		P C6000L
RICOH	トナー マゼンタ P C6000H	○		P C6000L
RICOH	トナー イエロー P C6000	○		P C6000L

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
RICOH	トナー イエロー P C6000H	○		P C6000L
RICOH	C710 Bk	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	C710 C	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	C710 M	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	C710 Y	○		IPSIO SP C710/IPSIO SP C710e/IPSIO SP C711/IPSIO SP C720/IPSIO SP C721
RICOH	C740H BK	○		SP C740/C750/C751
RICOH	C740H C	○		SP C740/C750/C751
RICOH	C740H M	○		SP C740/C750/C751
RICOH	C740H Y	○		SP C740/C750/C751
RICOH	トナーブラックC810H	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M HITACHI PRINFINA CX4510
RICOH	トナーブラックC810	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M
RICOH	トナーシアンC810H	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M HITACHI PRINFINA CX4510
RICOH	トナーシアンC810	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M
RICOH	トナーマゼンタC810H	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M HITACHI PRINFINA CX4510
RICOH	トナーマゼンタC810	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M
RICOH	トナーイエローC810H	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M HITACHI PRINFINA CX4510
RICOH	トナーイエローC810	○		IPSIO SPC810/IPSIO SPC810M/IPSIO SPC811/IPSIO SPC811M
RICOH	トナーブラックC820H	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーブラックC820	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーシアンC820H	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーシアンC820	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーマゼンタC820H	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーマゼンタC820	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーイエローC820H	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	トナーイエローC820	○		IPSiO SP C821/IPSiO SP C821M/IPSiO SP C820/IPSiO SP C820M
RICOH	C830H BK	○	残量非表示	SP C831/C830
RICOH	C830 BK	○	残量非表示	SP C831/C830
RICOH	C830 C	○	残量非表示	SP C831/830
RICOH	C830H C	○	残量非表示	SP C831/830
RICOH	C830H M	○	残量非表示	SP C831/C830
RICOH	C830 M	○	残量非表示	SP C831/C830
RICOH	C830 Y	○	残量非表示	SP C831/830
RICOH	C830H Y	○	残量非表示	SP C831/830
RICOH	C840H K	○	残量非表示	SP C840/C841/C840a1/C841a1
RICOH	C840H C	○	残量非表示	SP C840/C841/C840a1/C841a1
RICOH	C840H M	○	残量非表示	SP C840/C841/C840a1/C841a1
RICOH	C840H Y	○	残量非表示	SP C840/C841/C840a1/C841a1
RICOH	タイプ400B BK	○		IPSiO CX400/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420
RICOH	タイプ400B C	○		IPSiO CX400/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420
RICOH	タイプ400B M	○		IPSiO CX400/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420
RICOH	タイプ400B Y	○		IPSiO CX400/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420
RICOH	SPトナーカートリッジ 2100H	○		SP2100L/2200L
RICOH	トナーカートリッジ2300H	○		SP 2300L/2300SFL
RICOH	カートリッジ3400H	○		IPSIO SP3410/IPSIO SP3410SF/IPSIO SP3510/IPSIO SP3510SF
RICOH	カートリッジ3400	○		IPSIO SP3410/IPSIO SP3410SF/IPSIO SP3510/IPSIO SP3510SF
RICOH	カートリッジ3400L	○		IPSiO SP 3410L/IPSiO SP 3400L
RICOH	トナーカートリッジ3700H	○		SP 3700/3700SF
RICOH	カートリッジ4200	○		IPSiO SP4210/IPSiO SP4300/IPSiO SP4310
RICOH	カートリッジ4200H	○		IPSiO SP4210/IPSiO SP4300/IPSiO SP4310
RICOH	カートリッジ6100H	○		IPSiO SP6100/IPSiO SP6110/IPSiO SP6120/IPSiO SP6210/IPSiO SP6220/IPSiO SP6310/IPSiO SP6320/IPSiO SP6330
RICOH	トナーカートリッジ6400H	○		SP6440/6430/6420/6410
RICOH	トナーカートリッジ6400H	○		P6030/6030LE/6020/6020LE/6010/6010LE/6000/6000LE
RICOH	タイプ720A	○		IPSiO NX620/IPSiO NX620N/IPSiO NX630/IPSiO NX630N/IPSiO NX650S/IPSiO NX660S/IPSiO NX720N/IPSiO NX730N/IPSiO NX750/IPSiO NX760/IPSiO NX850/IPSiO NX860e
RICOH	タイプ720B	○		IPSiO NX620/IPSiO NX620N/IPSiO NX630/IPSiO NX630N/IPSiO NX650S/IPSiO NX660S/IPSiO NX720N/IPSiO NX730N/IPSiO NX750/IPSiO NX760/IPSiO NX850/IPSiO NX860e
RICOH	タイプ85A	○		IPSiO NX85S/IPSiO NX86S/IPSiO NX96e/IPSiO SP4000/IPSiO SP4010
RICOH	タイプ85B	○		IPSiO NX85S/IPSiO NX86S/IPSiO NX96e/IPSiO SP4000/IPSiO SP4010
RICOH	ドラムカートリッジ4500	○		SP3610/4500/4510
RICOH	ドラムカートリッジ6400	○		SP6450/6440/6430/SP6420/6410
RICOH	ドラムユニット P 6000	○		P6030/6030LE/6020/6020LE/6010/6010LE/6000/6000LE
RICOH	ドラムユニット P 500	×		P 500/P 501
RICOH	トナー4500	○		SP4510/4500/3610/4510SF/3610SF
RICOH	トナー4500H	○		SP4510/4500/4510SF
RICOH	SPトナー8200	×		IPSIO SP8200
RICOH	SP トナー8400	○		SP 8400/8400a1
RICOH	トナーP 500L	○		P 500/P 501
RICOH	トナーP 500	○		P 500/P 501
RICOH	トナーP 500H	○		P 500/P 501
RICOH	トナーSP3100	○		IPSiO SP3100
RICOH	トナーカートリッジ P C201K	×	New	P C200L/P C200SFL
RICOH	トナーカートリッジ P C201C	×	New	P C200L/P C200SFL
RICOH	トナーカートリッジ P C201M	×	New	P C200L/P C200SFL

発売元メーカー名	カートリッジ名	E&Q マーク	備考	適合プリンタ機種
RICOH	トナーカートリッジ P C201Y	×	New	P C200L/P C200SFL
SANYO	MC-P4420	○		MC-P4420/4425
東芝テック	LB5500	○		LB-5500